

**LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AIRE RESPIRABLE**

Área	Punto de Verificación	1410SAL210	Verif. (✓ o NA)
Verifique el equipo de respiración por	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rajaduras o mellas en la careta</li> <li>es incluido un dispositivo de escape de emergencia</li> <li>Condición de correas de la máscara, empaquetaduras y válvulas</li> </ul>	R 6.1.3.6 R	
Verifique el sistema de suministro de aire comprimido para respirar por:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daño en las líneas suplidoras de aire, ataduras y montajes</li> <li>Localización de la Toma de aire del compresor (localizado fuera o susceptible de áreas contaminadas)</li> <li>El regulador Correcto y válvulas de mando en buen estado.</li> <li>Calidad del aire respirable se encuentra dentro de las especificaciones de la Autoridad del Canal de Panamá ( fecha de la última evaluación)</li> <li>La presión del aire y volumen está dentro de las especificaciones del fabricante para la longitud de la línea de aire</li> <li>Las conexiones entre el compresor, la línea de aire y la máscara son firmes</li> <li>Tiene un registro del mantenimiento del compresor, pruebas hidrostáticas, neumáticas, inspecciones de equipo</li> <li>(El sistema de la Filtración, el monitor del monóxido de carbono, alarma de temperatura alta, y trampa de agua, (si las tienen), en buenas</li> </ul>	6.1.3 6.1.2.1 R 6.3.1 6.1.3 R 6.4 6.1.2.5/6.1.2./6.1.2.6 / 6.4 R R 6.1.2.3 /6.1.2.4 6.3.1	

**1410SAL210**  
**LISTA DE VERIFICACION PARA AIRE RESPIRABLE**

Unidad de Seguridad e Higiene Industrial

	<p>condiciones y operando adecuadamente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mascarillas guardados de una manera que prevengan deformación del caucho</li><li>• Si el equipo está fuera de servicio está marcado como tal y razón especificada</li><li>• Tanques volumétricos cumplen con ASME</li><li>• Calidad de aire dentro de los parámetros establecidos</li></ul>		
<p>Refiérase a las características técnicas del fabricante realice todos las verificaciones del pre uso mencionados en las instrucciones del fabricante</p>		R	